


OPRZEWODOWANIE ZAKOŃCZEŃ PRZEWODÓW RUROWYCH DO ŁĄCZNIKA BS-RFA



KABEL	PRZEWÓD CZUJNIKOWY 1	RURA 1 2	PRZEWÓD POWROTNY 3	RURA 2 (GND) 4
BS-SL2	CZERW.	---	ZIEL.	---
BS-SL4	CZERW.	CZAR.	ZIEL.	NIEB.