



*OZNACZENIE ZACISKÓW PUSZKI BS-AD*

- 1 - PRZEWÓD CZUJNIKOWY ZASILANIE
- 2 - PRZEWÓD POWROTNY ZASILANIE
- 3 - PRZYŁĄCZENIE DO RURY
- 4 - REZERWA/UZIEMIENIE (GND)
- 5 - PRZEWÓD CZUJNIKOWY POWRÓT
- 6 - PRZEWÓD POWROTNY POWRÓT
- 7 - PRZYŁĄCZENIE DO RURY
- 8 - REZERWA/UZIEMIENIE (GND)